

## Bedienungs-Anleitung zu Deiner



SchliddySause

Herzlichen Glückwunsch!

Du bist nun stolzer Besitzer einer SchliddySause!

Damit wir lange Freude aneinander haben solltest Du diese Bedienungsanleitung und Ihre Hinweise lesen und befolgen.

Ich bin Deine SchliddySause 

Ich werde zu 100% aus hochwertigem einheimischem Holz gefertigt.

Anschließend werde ich von Hand mit Produkten auf natürlicher Basis behandelt.

Bitte verzeihe mir Unregelmäßigkeiten vor allem was meine Farbe angeht – ich bin eben ein ökologisches Naturprodukt.

Meine Farben sind wasserlöslich und speichelecht also völlig unbedenklich für Dein Herzenskind.

Ich bin bis ca.100kg belastbar.

Bitte prüfe Deine SchliddySause nach Ankunft auf beeinträchtigende Unregelmäßigkeiten und setze Dich innerhalb von 10Tagen mit uns in Verbindung.

Um eine lange Lebensdauer für mich zu garantieren sollte ich trocken aufbewahrt werden und nur auf einer Decke oder Teppich benutzt werden. Bitte lass mich nicht draußen stehen.

Die SchliddySause hat selbstverständlich ein CE-Zerifikat.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der SchlidderSause seine Fantasie ausleben.

Alle meine Benutzer sollten regelmäßig auf folgende Gefahren hingewiesen werden

- Quetschungen von Extremitäten möglich
- Schnittverletzungen an scharfen Kanten sind möglich
- Abschürfungen der Haut beim Abrutschen oder der Benutzung sind möglich
- Fallen ist möglich, vor allem wenn eine Seite erhöht worden ist
- Es besteht Stolpergefahr, wenn das Gerät im Laufweg liegt oder zu wild gebraucht wird
- Erstickten an der Folie/Umverpackung bei Verschlucken oder Überstülpen ist möglich
- Das Produkt ist brennbar

Alle meine Benutzer sollten folgende Hinweise befolgen

- Meine Benutzer bitte regelmäßig bezüglich der Gefahren unterweisen und auf die Befolgung der Hinweise Aufmerksam machen
- Benutzung nur unter Aufsicht
- Gewöhnt Euch langsam an alle Möglichkeiten der SchlidderSause
- Am Sicheresten ist die Benutzung von nur einer Person
- geeignetes Schuhwerk tragen (oder barfuß benutzen)
- regelmäßige Kontrolle auf scharfe Kanten oder Absplitterungen
- nur auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund verwenden – wir empfehlen die Benutzung mit einem Teppich/Decke/Matte, schont auch die SchlidderSause vor Abnutzung an Kanten oder Untergrund
- allgemeine Regeln von Ordnung und Sauberkeit beachten (herumliegende Teile können die SchlidderSause schädigen, die SchlidderSause kann eine Stolpergefahr darstellen)
- Umverpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Brand vermeiden und nicht anzünden, sowie nicht in der Nähe von offenen Flammen oder entflammaren Gegenständen aufbewahren

Wir wünschen allen Herzenskindern und Ihren Eltern unendlich viel Spaß beim kreativen Spielen, Wackeln, Wippen, Rutschen, Verstecken...

Dein Team von

